

Limpieza - Cortinas Verticales

Limpieza de las ventanas:

Las lamas NO deben obstaculizar la limpieza de la ventana. Replieguelas completamente antes de limpiar la ventana. Suelte con el pulgar el tapón terminal del repliegue de lamas. Seguidamente, deslice las lamas hasta el otro extremo del riel (ver dibujo). Por último, tire de la cuerda de manejo para llevar nuevamente las lamas hasta el tapón terminal. Vuelva a fijar manualmente el tapón en su posición, hasta que oiga un 'clic'.

Limpieza de las lamas:

Solicite las instrucciones de limpieza telefónicamente a su distribuidor Gradulux®, o a través de nuestra página web: www.gradulux.com
